



1. DIZANJE

2. NAGIB GORE

3. SPUŠTANJE

2. + 3.
NAGIB DOLJE



OTVARANJE UTOVARNE RAMPE

1. PODIZANJE ROLO VRATA

Prije podizanja rolo vrata, pozicija za struju na kontrolnoj kutiji mora biti okrenuta odgovarajućim ključem u desno (na zeleno). Vrata se dižu kratkim pritiskom na tipku ▲

2. SPUŠTANJE RAMPE

Prilikom spuštanja rampe, obavezno je istovremeno držanje tipke 2 i 3 (nagib dolje) dok rampa ne dođe u ravninu s podom.

NAPOMENA: NE STAJATI ISPOD RAMPE I ROLO VRATA! UKOLIKO SE ISTOVREMENO NE DRŽE TIPKE, RAMPA PROPADA PREMA DVORANI ISPOD ŠTITNIKA

3. RUKOVANJE RAMPOM

Dizanje i spuštanje rampe moguće je pritiskom na tipku 1 (dizanje) ili 3 (spuštanje).

NAPOMENA: KOD PODIZANJA ILI SPUŠTANJA RAMPE BITNO JE DA JE RAMPA BEZ NAGIBA KAKO TERET KOJI SE NA NJOJ NALAZI NE BI SKLIZNUO S NJE

ZATVARANJE UTOVARNE RAMPE

1. PODIZANJE RAMPE

Držati tipku 1 (dizanje) do zadnje moguće pozicije koju stroj dopušta (iznad visine poda).

NAPOMENA: RAMPA NIJE U PRAVLNOJ POZICIJI UKOLIKO JE NIŽE ILI U RAVNINI S PODOM DVORANE! RAMPA MORA BITI IZDIGNUTA IZNAD PODA DVORANE!

2. ZATVARANJE RAMPE

Nakon potpunog podizanja rampe u vodoravnom položaju, potrebno je držati **tipku 2** (nagib gore) sve dok stroj dopušta, odnosno rampa ne dođe između štitnika na vrhu.

NAPOMENA: AKO RAMPA NE DOLAZI DO VISINE ŠTITNIKA POZICIJA NIJE DOBRA I RAMPA ĆE PROPASTI PREMA DVORANI!

3. ZATVARANJE ROLO VRATA

Rolo vrata se spuštaju pritiskom (i držanjem) na tipku ▼